


# Nettoyage des roues Dura-Bright®

Aucune roue Alcoa® n'est plus facile à entretenir qu'une roue Dura-Bright®.



1.



Laisser les roues refroidir en dessous de 35°C.  
Retirez les cache-écrous.

2.



Détremper la roue avec de l'eau, pour éviter les rayures et l'érosion.

3.



Mélanger de l'eau avec un détergent doux ou utiliser notre produit spécifique Dura-Bright® Wheel Wash non dilué (agiter avant utilisation).

4.



Nettoyez la roue avec une brosse douce, telle qu'ALbrush2, pendant 2 à 5 minutes pour optimiser le résultat.

5.



Rincer abondamment à l'eau claire.



Avant

Après

## Produits de nettoyage pour roues Alcoa® Dura-Bright®

### Dura-Bright® Wheel Wash

- Aide à prévenir l'accumulation de poussières de frein résiduelles et de leurs cuivrées
- Aucun risque d'endommager les roues avec des produits chimiques agressifs
- Pas besoin de le diluer
- Convient à toutes les générations de Dura-Bright®
- Economique à l'usage

### ALbrush2

- Une brosse de qualité supérieure avec un rebord en caoutchouc, pour protéger les roues contre les dommages durant le nettoyage



Pour plus d'informations sur le nettoyage et l'entretien, reportez-vous à la section « Entretien et maintenance » du manuel d'entretien des roues Alcoa®.



Disponible auprès des distributeurs agréés de roues Alcoa®.



Vidéo sur le nettoyage des roues Alcoa® Dura-Bright®.



Howmet Wheel Systems  
info.wheels@howmet.com  
www.alcoawheelseurope.com


Alcoa®Wheels<sup>1</sup> est une marque de produits de Howmet Aerospace.  
© 2024 Howmet Aerospace Inc. ou une filiale de Howmet Aerospace Inc.  
1. Le nom et le symbole géométrique « ALCOA » sont des marques déposées d'Alcoa USA Corporation et sont sous licence de Howmet Aerospace Inc. et de ses filiales.

Howmet Aerospace se réserve le droit de modifier les informations contenues dans cette fiche de nettoyage, y compris les caractéristiques techniques et les conceptions de roues Alcoa®. Cette fiche de nettoyage peut ne pas refléter les développements les plus récents et l'exactitude des informations qu'elle contient n'est pas garantie.

# Nettoyage des roues en finition LvL ONE® et Brossée



1.



Laissez les roues refroidir en dessous de 35°C  
Retirez les cache-écrous.

2.



Détrempez la roue avec de l'eau, pour éviter les rayures et l'érosion ; de préférence avec un nettoyeur haute pression.

3.



Versez une quantité\* d'ALclean dans un seau et diluez avec 1, 2 ou 3 volumes d'eau, en fonction de la saleté.

\*

- 1. 🦠 = 🪸
- 2. 🦠 = 🪸 + 🪸
- 3. 🦠 = 🪸 + 🪸 + 🪸
- 4. 🦠 = 🪸 + 🪸 + 🪸 + 🪸

Quantités recommandées :  
1. pour les tâches difficiles  
2. pour une saleté moyenne  
3. pour un usage régulier  
4. pour un usage très fréquent

4.



Brossez doucement le mélange d'ALclean sur la roue.

5.



Rincez abondamment à l'eau claire. Répétez ces étapes si nécessaire.

6.



Séchez la roue.

## Roues LvL ONE®

7.



Continuez en appliquant une petite quantité d'ALpolish.

8.



Étalez-le uniformément sur la roue à l'aide d'un chiffon humidifié et polissez la roue.

## Produits de nettoyage pour roues Alcoa® LvL ONE® et Brossée

### ALclean

- Élimine l'oxydation, la poussière des freins à disque, le brouillard salin et la saleté de la roue.
- À utiliser pour les roues en finition Brossée et LvL ONE®

### ALbrush2

- Une brosse de qualité supérieure avec un rebord en caoutchouc, pour protéger les roues contre les dommages durant le nettoyage

### ALpolish

- Restaure et entretient l'éclat des roues Alcoa® en finition LvL ONE®
- À utiliser de préférence après ALclean



Pour plus d'informations sur le nettoyage et l'entretien, reportez-vous à la section « Entretien et maintenance » du manuel d'entretien des roues Alcoa®.



Disponible auprès des distributeurs agréés de roues Alcoa®.



Vidéo de nettoyage des roues Alcoa® en finition Brossée et LvL ONE® et de polissage des roues LvL ONE®.