


# Rengjøring av Dura-Bright® felger

Det er ikke noen andre Alcoa® felger som er lettere å vedlikeholde enn en Dura-Bright® felg.




1.



La felgene avkjøles til under 35°C  
Fjern mutterdekslene.

2.



Skyll felgen med vann for å unngå  
riper og erosjon.

3.




Bland vann med et mildt  
rengjøringsmiddel eller bruk  
ufortynnet Dura-Bright® Wheel  
Wash (rist før bruk).

4.



Rengjør felgen med en myk  
børste som ikke riper i 2-5  
minutter for å oppnå best mulig  
resultat.

5.



Skyll med vann.



Før

Etter

## Rengjøringsprodukter for Alcoa® Dura-Bright® felger

### Dura-Bright® felgvask

- Bidrar til å forhindre oppbygging av bremsestøv og oksidasjon
- Ingen risiko for å skade felgene med sterke kjemikalier
- Ingen grunn til å fortynne
- Passer for alle Dura-Bright® generasjoner
- Økonomisk i bruk

### ALbrush2

- En førsteklasses kvalitetsbørste med gummikant for å beskytte felgen mot å bli skadet under rengjøring



For ytterligere informasjon om rengjøring og vedlikehold, se avsnittet 'pleie og vedlikehold' i Servicehåndboken for Alcoa® felger.



Tilgjengelig fra autoriserte Alcoa® felg forhandlere.



Video om rengjøring av Alcoa® Dura-Bright felger.




Howmet Wheel Systems  
info.wheels@howmet.com  
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels® er et produktmerke fra Howmet Aerospace.  
© 2024 Howmet Aerospace Inc. eller et Howmet Aerospace Inc. datterselskap.  
1. Navnet "ALCOA" og det geometriske symbolet er registrerte varemerker for Alcoa USA Corporation og er lisensiert til Howmet Aerospace Inc. og dets datterselskaper.

Howmet Aerospace forbeholder seg retten til å endre informasjonen i dette rengjøringsarket, inkludert de tekniske egenskapene og utformingen av Alcoa® felger. Dette rengjøringsarket gjenspeiler kanskje ikke den siste utviklingen, og nøyaktigheten av informasjonen her er ikke garantert.

# Rengjøring av LvL ONE® og børstede felger



1. La felgene avkjøles til under 35°C.  
Fjern mutterdekslene.



2. Skyll felgen med vann for å unngå riper og erosjon; gjerne med høytrykksvasker.



3. Hell en mengde\* ALclean i en bøtte og fortynn med 1, 2 eller 3 deler vann.

\*



Anbefalte mengder:  
1. for vanskelige steder  
2. for middels forurensning  
3. for regelmessig bruk  
4. for hyppig bruk



4. Børst ALclean forsiktig på felgen.



5. Skyll med rent vann. Gjenta disse trinnene om nødvendig.



6. Tørk felgen.

## LvL ONE® felg



7. Fortsett med å påføre en liten mengde ALpolish.



8. Fordel den jevnt over felgen med en fuktig klut og poler felgen.

## Rengjøringsprodukter for Alcoa® LvL ONE® felger

### ALclean

- Fjerner oksidasjon, skivebremsstøv, saltspray og veismuss
- Brukes til børstet, speilpolert og LvL ONE® utførelser

### ALbrush2

- En førsteklasses kvalitetsbørste med gummikant for å beskytte felgen mot å bli skadet under rengjøring

### ALpolish

- Gjenoppretter og opprettholder glansen til speilpolerte, LvL ONE® Alcoa® felger
- Bruk etter ALclean



For ytterligere informasjon om rengjøring og vedlikehold, se avsnittet 'pleie og vedlikehold' i Servicehåndboken for Alcoa® felger.



Tilgjengelig fra autoriserte Alcoa® felg forhandlere.



Video om rengjøring av Alcoa® Brushed- og LvL ONE® felger og polering av LvL ONE® felger.