


# Czyszczenie felg Dura-Bright®

Nie ma felgi Alcoa® Wheels łatwiejszej w utrzymaniu niż felga Dura-Bright®.




1.



Pozostaw felgi do ostygnięcia poniżej 35°C. Zdejmij nakładki z nakrętek.

2.




Oplucz felgi wodą, aby zapobiec zarysowaniu i erozji.

3.



Wymieszaj wodę z łagodnym detergentem lub użyj nierozcieńczonego płynu Dura-Bright® Wheel Wash (wstrząsając przed użyciem).

4.



Czyść felgę miękką szczotką przez 2 do 5 minut, aby uzyskać najlepszy możliwy rezultat.

5.



Splucz felgi wodą.



Przed

Po

## Środki czyszczące do felg Alcoa® Dura-Bright®

### Dura-Bright® Wheel Wash

- Pomaga zapobiegać gromadzeniu się pyłu hamulcowego i utlenianiu
- Brak ryzyka uszkodzenia felg ostrymi środkami chemicznymi
- Nie ma potrzeby rozcieńczania
- Nadaje się do wszystkich generacji Dura-Bright®
- Ekonomiczny w użyciu

### ALbrush2

- Wysokiej jakości szczotka z gumową krawędzią chroniącą koła przed uszkodzeniem podczas czyszczenia.



Dodatkowe informacje na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć w rozdziale "Pielęgnacja i konserwacja" w instrukcji serwisowej Alcoa® wheels.



Dostępne u autoryzowanych dystrybutorów felg Alcoa®.



Czyszczenie felg Alcoa® Dura-Bright® wideo.




**Howmet Wheel Systems**  
info.wheels@howmet.com  
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa®Wheels! jest marką produktów Howmet Aerospace.  
© 2024 Howmet Aerospace Inc. lub spółka stowarzyszona Howmet Aerospace Inc.  
1. Nazwa "ALCOA" i symbol geometryczny są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alcoa USA Corporation i są licencjonowane przez Howmet Aerospace Inc. i jej spółki zależne.

Howmet Aerospace zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym arkuszu czyszczenia, w tym charakterystyki technicznej i konstrukcji kół Alcoa®. Niniejszy arkusz czyszczenia może nie odzwierciedlać najnowszych osiągnięć, a dokładność zawartych w nim informacji nie jest gwarantowana.

# Czyszczenie kół LvL ONE® i szczotkowanych



1. Pozostaw felgi do ostygnięcia poniżej 35°C  
Zdejmij nakładki z nakrętek.



2. Opłucz felgi wodą, aby zapobiec zarysowaniu i erozji; najlepiej myjką wysokociśnieniową.



3. Wlej odpowiednią ilość ALclean do wiadra i rozcieńcz 1, 2 lub 3 miarkami wody.\*

\*

- 1. ● = U
- 2. ● = U+U
- 3. ● = U+U+U
- 4. ● = U+U+U+U

Zalecane ilości:

- 1. dla trudnych zabrudzeń
- 2. dla średniego zanieczyszczenia
- 3. do regularnego użytku
- 4. do częstego użytkowania



4. Delikatnie nanieś ALclean na felgę.



5. Wysusz felgę. W razie potrzeby powtórz te kroki.



6. Wysusz felgę.

## LvL ONE® Wheels



7. Kontynuuj nakładając niewielką ilość ALpolish.



8. Rozprowadź go równomiernie na feldzie za pomocą wilgotnej szmatki i wypoleruj felgę.

## Produkty czyszczące do kół Alcoa® LvL ONE®

### ALclean

- Usuwa utlenianie, pył z hamulców tarczowych, sól i brud drogowy
- Używaj do wykończeń Brushed, Mirror Polished oraz LvL ONE®

### ALbrush2

- Wysokiej jakości szczotka z gumową krawędzią chroniącą koła przed uszkodzeniem podczas czyszczenia.

### ALpolish

- Przywraca i utrzymuje połysk felg Mirror Polished, LvL ONE® Alcoa®
- Używać po ALclean



Dodatkowe informacje na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć w rozdziale "Pielęgnacja i konserwacja" w instrukcji serwisowej Alcoa® wheels.



Dostępne u autoryzowanych dystrybutorów felg Alcoa®.



Czyszczenie felg Alcoa® Brushed i LvL ONE® oraz polerowanie felg LvL ONE® video.