


Limpeza das jantes Dura-Bright®

Não há nenhuma jante Alcoa® mais fácil de manter do que uma jante Dura-Bright®.




1.



Deixar arrefecer as jantes a uma temperatura inferior a 35° C
Retirar as tampas das porcas.

2.



Enxaguar a jante com água para evitar riscos e erosão.

3.




Misture água com um detergente suave ou utilize Dura-Bright® Wheel Wash não diluído (agite antes de utilizar).

4.



Limpar a roda com uma escova macia durante 2 a 5 minutos para obter o melhor resultado possível.

5.



Enxaguar com água.



Antes

Depois

Produtos de limpeza para jantes Alcoa® Dura-Bright

Dura-Bright® Wheel Wash

- Ajuda a evitar a acumulação de poeiras dos travões e a oxidação
- Não há risco de danificar as Jantes com produtos químicos agressivos
- Não é necessário diluir
- Adequado para todas as gerações Dura-Bright®
- Económico na utilização

ALbrush2

- Uma escova de qualidade superior com um rebordo de borracha para proteger as jantes de serem danificadas durante a limpeza



Para obter informações adicionais sobre limpeza e manutenção, consulte a secção 'Cuidados e Manutenção' no Manual de Serviço das Jantes Alcoa®.



Disponível em distribuidores autorizados de jantes Alcoa®.



Vídeo sobre a limpeza de jantes Alcoa® Dura-Bright®.



Howmet Wheel Systems
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com


Alcoa® Wheels¹ é uma marca de produto da Howmet Aerospace.
© 2023 Howmet Aerospace Inc. ou uma afiliada da Howmet Aerospace Inc.
1. O nome "ALCOA" e o símbolo geométrico são marcas registadas da Alcoa USA Corporation e estão licenciados à Howmet Aerospace Inc. e às suas subsidiárias.

A Howmet Aerospace reserva-se o direito de alterar as informações contidas nesta Ficha de Limpeza, incluindo as características técnicas e os projetos da Alcoa® rodas. Esta ficha de limpeza pode não refletir os desenvolvimentos mais recentes e a exatidão das informações nela contidas não é garantida.

Limpeza de jantes LvL ONE® e escovadas




1.



Deixar arrefecer as jantes a uma temperatura inferior a 35° C. Retirar as tampas das porcas.

2.



Enxaguar a jante com água para evitar riscos e erosão; de preferência com uma máquina de limpeza a alta pressão.

3.



Deitar uma quantidade de ALclean num balde e diluir com 1, 2 ou 3 partes de água*.

*

- 1. ● = U
- 2. ● = U+U
- 3. ● = U+U+U
- 4. ● = U+U+U+U

Quantidades recomendadas:

- 1. para pontos difíceis
- 2. para poluição média
- 3. para uso regular
- 4. para uso frequente

4.



Escove suavemente ALclean na jante.

5.



Enxaguar com água limpa. Repetir estes passos se necessário.

6.



Secar a roda.

Jantes LvL ONE®

7.



Continuar a aplicar uma pequena quantidade de ALpolish.

8.



Espalhar uniformemente sobre a jante com um pano húmido e polir a roda.

Produtos de limpeza para Jantes Alcoa® LvL ONE®

ALclean

- Remove a oxidação, o pó dos travões de disco, a salinidade e a sujidade da estrada
- Utilizar para acabamentos escovados, polidos espelhados e LvL ONE®

ALbrush2

- Uma escova de qualidade superior com um rebordo de borracha para proteger as jantes de serem danificadas durante a limpeza

ALpolish

- Restaurar e manter o brilho das jantes Alcoa® Mirror Polished, LvL ONE®
- Utilizar após ALclean



Para obter informações adicionais sobre limpeza e manutenção, consulte a secção 'Cuidados e Manutenção' no Manual de Serviço das Jantes Alcoa®.



Disponível em distribuidores autorizados de jantes Alcoa®.



Vídeo de Limpeza de Jantes Alcoa® Escovadas e LvL ONE® e Vídeo de Polimento de Jantes LvL ONE®.