


Limpeza das jantes Dura-Bright®

Não há nenhuma jante Alcoa® mais fácil de manter do que uma jante Dura-Bright®.



1.



Deixar arrefecer as jantes a uma temperatura inferior a 35° C
Retirar as tampas das porcas.

2.



Enxaguar a jante com água para evitar riscos e erosão.

3.



Misture água com um detergente suave ou utilize Dura-Bright® Wheel Wash não diluído (agite antes de utilizar).

4.



Limpar a roda com uma escova macia durante 2 a 5 minutos para obter o melhor resultado possível.

5.



Enxaguar com água.



Antes

Depois

Produtos de limpeza para jantes Alcoa® Dura-Bright

Dura-Bright® Wheel Wash

- Ajuda a evitar a acumulação de poeiras dos travões e a oxidação
- Não há risco de danificar as Jantes com produtos químicos agressivos
- Não é necessário diluir
- Adequado para todas as gerações Dura-Bright®
- Económico na utilização

ALbrush2

- Uma escova de qualidade superior com um rebordo de borracha para proteger as jantes de serem danificadas durante a limpeza



Para obter informações adicionais sobre limpeza e manutenção, consulte a secção 'Cuidados e Manutenção' no Manual de Serviço das Jantes Alcoa®.



Disponível em distribuidores autorizados de jantes Alcoa®.



Vídeo sobre a limpeza de jantes Alcoa® Dura-Bright®.




Howmet Wheel Systems
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels¹ é uma marca de produto da Howmet Aerospace.
© 2023 Howmet Aerospace Inc. ou uma afiliada da Howmet Aerospace Inc.
1. O nome "ALCOA" e o símbolo geométrico são marcas registadas da Alcoa USA Corporation e estão licenciados à Howmet Aerospace Inc. e às suas subsidiárias.

A Howmet Aerospace reserva-se o direito de alterar as informações contidas nesta Ficha de Limpeza, incluindo as características técnicas e os projetos da Alcoa® rodas. Esta ficha de limpeza pode não refletir os desenvolvimentos mais recentes e a exatidão das informações nela contidas não é garantida.

Limpeza de jantes LvL ONE® e escovadas



1. Deixar arrefecer as jantes a uma temperatura inferior a 35° C. Retirar as tampas das porcas.



2. Enxaguar a jante com água para evitar riscos e erosão; de preferência com uma máquina de limpeza a alta pressão.



3. Deitar uma quantidade de ALclean num balde e diluir com 1, 2 ou 3 partes de água*.



Quantidades recomendadas:
1. para pontos difíceis
2. para poluição média
3. para uso regular
4. para uso frequente



4. Escove suavemente ALclean na jante.



5. Enxaguar com água limpa. Repetir estes passos se necessário.



6. Secar a roda.

Jantes LvL ONE®



7. Continuar a aplicar uma pequena quantidade de ALpolish.



8. Espalhar uniformemente sobre a jante com um pano húmido e polir a roda.

Produtos de limpeza para Jantes Alcoa® LvL ONE®

ALclean

- Remove a oxidação, o pó dos travões de disco, a salinidade e a sujidade da estrada
- Utilizar para acabamentos escovados, polidos espelhados e LvL ONE®

ALbrush2

- Uma escova de qualidade superior com um rebordo de borracha para proteger as jantes de serem danificadas durante a limpeza

ALpolish

- Restaurar e manter o brilho das jantes Alcoa® Mirror Polished, LvL ONE®
- Utilizar após ALclean



Para obter informações adicionais sobre limpeza e manutenção, consulte a secção 'Cuidados e Manutenção' no Manual de Serviço das Jantes Alcoa®.



Disponível em distribuidores autorizados de jantes Alcoa®.



Vídeo de Limpeza de Jantes Alcoa® Escovadas e LvL ONE® e Vídeo de Polimento de Jantes LvL ONE®.